製品をご使用になる前に必ずお読み下さい

この度は弊社製品をご購入頂き誠に有難うございます。

はじめに、必ず本紙と取扱説明書または仕様書等をお読みご理解した上でご利 用ください。本冊子はいつでも見られる場所に大切に保管してください。

【ご利用にあたって】

- 1. 本製品のデザイン・機能・仕様は性能や安全性の向上を目的に予告なく変更することがあります。 また、価格を変更をする場合や資料及び取扱説明書の図が実物とは異なる場合もあります。
- 2. 本製品は著作権及び工業所有権によって保護されており、全ての権利は弊社に帰属します。

【限定保証】

- 1. 弊社は本製品が頒布されているご利用条件に従って製造されたもので、取扱説明書に記載された 動作を保証致します。
- 2. 本製品の保証期間は購入戴いた日から1年間です。

【保証規定】

保証期間内でも次のような場合は保証対象外となり有料修理となります

- 1. 火災・地震・第三者による行為その他の事故により本製品に不具合が生じた場合
- 2. お客様の故意・過失・誤用・異常な条件でのご利用で本製品に不具合が生じた場合
- 3. 本製品及び付属品のご利用方法に起因した損害が発生した場合
- 4. お客様によって本製品及び付属品へ改造・修理がなされた場合

【免責事項】

弊社は特定の目的・用途に関する保証や特許権侵害に対する保証等、本保証条件以外のものは明 示・黙示に拘わらず一切の保証は致し兼ねます。また、直接的・間接的損害金もしくは欠陥製品や 製品の使用方法に起因する損失金・費用には一切責任を負いません。損害の発生についてあらか じめ知らされていた場合でも保証は致しかねます。ただし、明示的に保証責任または担保責任を負う 場合でも、その理由のいかんを問わず、累積的な損害賠償責任は、弊社が受領した対価を上限とし ます。

本製品は「現状」で販売されているものであり、使用に際してはお客様がその結果に一切の責任を 負うものとします。弊社は使用または使用不能から生ずる損害に関して一切責任を負いません。

保証は最初の購入者であるお客様ご本人にのみ適用され、お客様が転売された第三者には適用さ れません。よって転売による第三者またはその為になすお客様からのいかなる請求についても責任 を負いません。

本製品を使った二次製品の保証は致しかねます。

製品をご使用になった時点※1で上記内容をご理解頂けたものとさせて頂きます

ご理解頂けない場合、未使用のまま商品到着後、1週間以内に返品下さい。代金をご返金致します。尚、返品の際 の送料はお客様ご負担となります。ご了承下さい。

※1 製品が入っている北斗電子ロゴ入り袋を開封した時点でご使用したとみなします

株式会社 **一 一** © 2007-2013 北斗電子 Printed in Japan 2007 年 7 月 13 日初版 REV.1.1.1.0 (131002)

Base Board シリーズ BB64S8C36A(R8C/5xシリーズ)取扱説明書



マイコン実装評価用ベースボード

概要

本ボードは、ルネサス エレクトロニクス製 R8C シリーズ 64 ピンパッケージ実装の共通ボードとして広くご活用戴ける様ご用意致しました。マイコン別内蔵 ROM 書込みソフトをご用意し、オプションボードとの組合わせで、安価且つ迅速な開発環境をご提供します。

別売 オプション

- AC アダプタ 3.3V(JAE)、AC アダプタ 5V(JAE)
- 専用RS232Cケーブル(3P-Dsub9P-JAE)BBユニバーサルボード(34P)
- Tiny I/O2(I/Oボード) ※ボード電源電圧5V でご使用時のみ

製品内容

マイコンボード BB64S8C36A	.1枚
DC 電源ケーブル(2P片側圧着済 30cm: JAE)	
RS232Cケーブル(3P片側圧着済 1.5m: JAE)	.1本
付属ソフト収録 CD(R8CBB付属CD)	
34PIN ボックス型コネクタ(ストレートオス)	. 2個
回路図	. 1部

実装マイコン PLQP0064KB-A(64P6Q-A)パッケージ

実装マイコン型名は必ず製品実装マイコン記載をご確認下さい

18 18		ROM 容量			RAM	
ベースボード	実装マイコン型名	プログラ ム領域		容量	実装クロック	
BB64B566EJF	R5F21566EJFP	32K	4K	2.5K		
BB64B567EJF	R5F21567EJFP	48K	4K	4K		
BB64B568EJF	R5F21568EJFP	64K	4K	6K		
BB64B56AEJF	R5F2156AEJFP	96K	4K	8K		
BB64B56CEJF	R5F2156CEJFP	128K	4K	10K		
BB64B566FJF	R5F21566FJFP	32K	-	2.5K		
BB64B567FJF	R5F21567FJFP	48K	-	4K		
BB64B568FJF	R5F21568FJFP	64K	-	6K	X1:	
BB64B56AFJF	R5F2156AFJFP	96K	-	8K	20MHz	
BB64B56CFJF	R5F2156CFJFP	128K	-	10K	X2:	
BB64B566GJF	R5F21566GJFP	32K	4K	2.5K	未実装	
BB64B567GJF	R5F21567GJFP	48K	4K	4K	717.22	
BB64B568GJF	R5F21568GJFP	64K	4K	6K		
BB64B56AGJF	R5F2156AGJFP	96K	4K	8K		
BB64B56CGJF	R5F2156CGJFP	128K	4K	10K		
BB64B566HJF	R5F21566HJFP	32K	-	2.5K		
BB64B567HJF	R5F21567HJFP	48K	-	4K		
BB64B568HJF	R5F21568HJFP	64K	-	6K		
BB64B56AHJF	R5F2156AHJFP	96K	-	8K		
BB64B56CHJF	R5F2156CHJFP	128K	-	10K		
DOO /ECESCE # 1	_ プのマノーシュー	+ 	**	+ 11		

R8C/56E56FグループのマイコンにはCAN モジュール有り

CD 収録ソフトについて

R8C BB シリーズマイコンボード付属CDとして、マイコン別フォル ダにそれぞれ書込みソフト・デモプログラムが収録されています。 実装マイコン型名をご確認になってご利用下さい。

書込みソフト動作環境

書込み時の通信レートは 9600bps 固定です。

書込み可能ファイル形式…MOTファイル

PC インタフェース…RS232C ポート

OS(bit)···Windows95, 98, NT, Me, 2000, XP, Vista, 7

安全上のご注意

製品を安全にお使いいただくための項目を次のように記載しています。 絵表示の意味をよく理解した上でお読みください。

表記の意味

注意

取扱を誤った場合、人が軽傷を負う可能性又は、物的損害の みを引き起こす可能性がある事が想定される。

インタフェース

- → RS232C インタフェース(3P)
- 3P コネクタ実装
- ✓ FLASH インタフェース
- 20P コネクタ実装
- ※弊社オンボードプログラマ付属ケーブル対応
- ブバッグインタフェース

14P コネクタ実装

※ルネサスエレクトロニクス E1 E20 対応

◆ オプションボード接続インタフェース 3 個

※各MIL規格準拠ポックスプラグ 34P×2 未実装, 34P×1 未実装

ボードサイズ 58.0mm×70.4mm ボード電源 DC 3.3V~5V リセット電圧は3.3V用

電源の極性及び過電圧には十分にご注意下さい

- 極性を誤ったり、規定以上の電圧がかかると、製品の破損、故障、発煙、火災の原 因となります
- 各端子には逆電圧・過電圧防止回路が入っておりません。破損を避けるために、 電圧を印加する場合には GND ~VOC の範囲になるようにご注意下さい

※製品出荷時は★印の設定でジャンパプラグを設定しています

J8 P1_4,P1_5 切替ジャンパについて

J8-A 1-2 泊→★…P1_4 を J6_1 は接続 2-3 ショート ··· P1_4 を J4_15,J5_5 に接続

J8-B 4-5ショート★…P1_5をJ6_3に接続

5-6 ショート ··· P1_5 を J4_17,J5_11 に接続

J9 P4_6,P4_7切替ジャンパについて

J9-A 1-2 ショート*…P4_6 を X1 IN

2-3 ショート … P4_6 を J1_28に接続

4-5 ショート★…P4_7 を X1 OUT 5-6 ショ-ト ··· P4 7をJ1 29に接続

J10_{※1} P4_3,P4_4 切替ジャンパについて

J10-A 1-2ショート★… P4_3をX2 IN

2-3 ショート・・・・ P4_3を J2_28 に接続 **J10-B**4-5 ショート・・・・ P4_4 を X2 OUT

5-6ショート ··· P4_4をJ2_29に接続

※1 マイコン実装ボードではJ10ジャンパ未実装。製品出荷時、J10-A: 23,J10-B: 5-6 ハン ダショート済みです。

J11 VREF 切替ジャンパについて

1-2 ショ-ト・・・ VREF 電圧にVCC を入力 2-3 ショート★···P4_2 を J2 _ 21 に接続

3 2 1

41

12

J7 DC電源入力 3.3V~5V

■GND ●VCC

SW1 MODE 切替スイッチ

PROG←側スライドで書込、反対側で RUN

SW2 リセット

デモプログラム

デモプログラムとしてシリアル通信での入力プログラムが収録されています。シリアル通信ソフトを使用して入力文字のエコーバックをプロンプトに表示し ます。出荷時内蔵ROMへ書込み済みMOTファイルとデモプログラムソースがCDに収録されています。収録の参考バッチファイルは、ルネサス エレク トロニクス純正コンパイラを前提に記述されています。**また、ご購入時は必ず、付属 RS232C ケーブルにてPCと接続し、電源を投入後のデモプログラム** の動作をご確認下さい。

【動作確認の方法】

後述の「ハード接続」の結線図に応じたコネクタで RS232C ケーブルをご用意下さい。R8C BaseBoard のJ6 をご利用の PC のシリアルポートと接続します。HyperTerminal 等のシリアル通 信ソフトを起動しボード電源を投入すると、出荷時書込み済みプログラムの起動メッセージが表示 されます。ボード上 RESETボタンを押す操作でも起動メッセージを表示します。待ち受け画面でP Cのキーボードより入力した文字のエコーバックがプロンプトに表示されます。プログラムの詳細 はデモプログラムソース及びそのコメントをご覧下さい。

シリアル通信ソフト側設定

ビットを 9600. データビット 8, パリティ ストップビット 無. 1. フロー制御 なし, 詳細設定 不要

コネクタ信号表 J1 I/O (34P) 未実装

	₹1	コンタ	引信号	名=====================================	
マイコン 端子	R8C/56E,56F,56G,56H系	J	1	R8C/56E,56F,56G,56H系	
	GND	1	2	GND	1
	NC	3	4	P8_6/CLK2	3
28	P3_6/*INT1/TXD2/RXD2	5	6	P3_1/TRBO_0/*CTS2/*RTS2	2
	NC	7	8	NC	1
	NC	9	10	NC	1
26	P2_1/TRDIOB0_0/TRDIOC0_0/TRCIOC_0	11	12	P2_0/TRDIOA0_0/TRDCLK_0/*INT1/TXD2/RXD2/ TRCIOB_0	2
24	P2_3/TRDIOD0_0	13	14	P2_2/TRDIOC0_0/TRDIOB0_0/TRCIOD_0	1 2
22	P2_5/TRDIOB1_0 ※2	15	16	P2_4/TRDIOA1_0 ※2	2
20	P2_7/TRDIOD1_0 ※2	17	18	P2_6/TRDIOC1_0 ※2	2
19	P3_3/\$\$I_0/*INT3/TRCCLK_0/*\$C\$_0/ *CT\$2/*RT\$2/IVCMP3/TRDIOD0_0	19	20	P3_7/SSO_0/TXD2/RXD2/TRJO_0/SDA_0/ *INT3/TRCCLK_0/TRDIOC0_0	1
17	P3_5/SCL_0/SSCK_0/TRCIOD_0/CLK2/ TRDIOD1_0/TRDIOA0_0/TRDCLK_0	21	22	P3_4/SDA_0/*SCS_0/TRCIOC_0/SSI_0/RXD2/ TXD2/IVREF3/TRDIOC1_0/TRDIOB0_0	
14	P5_1/TRCIOA_0/TRCTRG_0	23	24	P5_0/TRCCLK_0] ·
12	P5_3/TRCIOC_0	25	26	P5_2/TRCIOB_0	1
11	P5_4/TRCIOD_0	27	28	P4_6/XIN	6
7★	P4_7/XOUT	29	30	*RESET	1
	VCC	31	32	VCC	1
	GND	33	34	GND	1

J5 デバッグインタフェース (14P)

<u>-</u>	マイコン 端子	R8C/56E,56F,56G,56H 系	J	5	共通
		NC	1	2	GND
		NC	3	4	GND
	44★	P1_4/TXD_0/TRCCLK_0/ANEX0	5	6	GND
	3	MODE	7	8	VCC
		NC	9	10	GND
	43★	P1_5/RXD_0/TRJIO_0/*INT1/ANEX1	11	12	GND
	6	*RESET	13	14	GND
	**デ	いが味け SM1を"DDOC"の反対側へ	75	イドロ	て下さい

25 ※デバッグ時は、SW1を"PROG"の反対側へスライドして下さい。 13 J5 デバッグインタフェースのコネクタピン番号とルネサス エレクト ロニクスのコネクタのピン番号の数え方が一部異なる場合がござい ますのでご注意下さい。

【E1,E20 接続時の設定】

ルネサス エレクトロニクス E1,E20 と接続する際、 SW1(MODE切替スイッチ) を"PROG"の反対側へスラ イドして下さい



J2 I/O (34P)

マイコン 端子	RXL/30F 30F 30G 30F 36	J2		R8C/56E,56F,56G,56H系	マイコン 端子
	GND	1	2	GND	
41	P1_7/*INT1/TRJIO_0/IVCMP1/ANEX3 ※3	3	4	P4_5/*INT0/RXD2 ※3	40
	NC	5	6	NC	
49	P0_7/AN0/TRCIOC_0	7	8	P0_6/AN1/TRCIOD_0	50
57	P6_4/RXD_1/*INT2/TRJIO_1	9	10	P6_3/TXD_1/TRJO_1	58
51	P0_5/AN2/CLK2/TRCIOB_0	11	12	P0_4/AN3/TMRE2O/TRCIOB_0	52
53	P0_3/AN4/CLK_1/TRCIOB_0	13	14	P0_2/AN5/RXD_1/TRCIOA_0/ TRCTRG_0/TRJIO_1/*INT2	54
55	P0_1/AN6/TXD_1/TRCIOA_0/ TRCTRG_0/TRJO_1	15	16	P0_0/AN7/TXD2/TRCIOA_0/TRCTRG_0	56
61	P6_0/TMRE2O	17	18	NC	
	NC	19	20	P5_7/TRBO_0/TRGIOB	62
2★	P4_2/VREF	21	22	P5_6/TRJO_0/TRGIOA	63
	NC	23	24	P3_2/INT2/TRJIO_0/*INT1/TRGCLKB	64
59	P6_2/CRX_0 ※1/CLK_1	25	26	P6_1/CTX_0 ※1	60
1	P3_0/TRJO_0/TRGCLKA	27	28	P4_3	4★
5★	P4_4	29	30	MODE	3
	VCC	31	32	VCC	
	GND	33	34	GND	

実装及び付属コネクタ

- · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
コネクタ	極数
J1·J2 I/O (付属)	34
H310-034P(Conser)他 MIL 規格ボックス	
J4 FLASH インダフェース	20
H310-020P(Conser)他 MIL 規格ボックス	
J5 デバッグインタフェース	14
H310-014P(Conser)他 MIL 規格ボックス	
J6 RS232C インタフェース	3
IL-G-3P-S3T2-SA(JAE) 適合IL-G-3S-S3C2-	-SA
J7 DC電源入力(3.3V~5V)	2
IL-G-2P-S3T2-SA(JAE) 適合IL-G-2S-S3C2-	-SA

※J1,J2,J4,J5 は Conser 製もしくは互換品(ML 規格準拠 2.54 ピッチボックスプラグ 切欠 中央1箇所を使用。

J3 I/O (34P) 未実装

R8C/56E,56F,56G,56H系		3	R8C/56E,56F,56G,56H系	4
GND	1	2	GND	
NC	3	4	NC	
NC	5	6	NC	
NC	7	8	NC	
NC	9	10	NC	
P1_0/*KI0/AN8/TRCIOD_0/ TRDIOA1_0	11	12	P1_1/*KI1/AN9/TRCIOA_0/TRCTRG_0/ TRDIOB1_0	
P1_2/*KI2/AN10/TRCIOB_0/ TRDIOC1_0	13	14	P1_3/*KI3/AN11/TRBO_0/TRCIOC_0/ TRDIOD1_0	
P1_4/TXD_0/TRCCLK_0/ANEX0	15	16	NC	
P1_6/CLK_0/SSI_0/IVREF1/ANEX2	17	18	P1_5/RXD_0/TRJIO_0/*INT1/ANEX1	
P4_5/*INT0/RXD2 ※3	19	20	P1_7/*INT1/TRJIO_0/IVCMP1/ANEX3 ※3	
P6_6/*INT2/TXD2/TRCIOC_0 %3	21	22	P6_5/*INT4/CLK2/CLK_1/TRCIOB_0 %3	
P6_7/*INT3/RXD2/TRCIOD_0 %3	23	24	NC	
P8_1/TRFO01	25	26	P8_0/TRFO00	l
P8_3/TRFO10/TRFI	27	28	P8_2/TRFO02	l
P8_5/TRFO12	29	30	P8_4/TRFO11	l
VCC	31	32	VCC	l
GND	33	34	GND	l

J6 RS232C インタフェース (3P)

J6	マイコン 端子	R8C/56E,56F,56G,56H 系				
1	44★	P1_4/TXD_0/TRCCLK_0/ANEX0				
2	-	GND				
3	43★	P1_5/RXD_0/TRJIO_0/*INT1/ANEX1				



各端子には逆電圧・過電圧防止回路が入っておりません。破損を避けるために、信号を入力する場合には振幅を GND ~VCC の範囲になるようにご注意下さい。

範囲を超えた信号が入力された場合、永久破損の原因となります。

J4 FLASH インタフェース(20P)


マイコン 端子	R8C/56E,56F,56G,56H系	J	4	共通
6	*RESET	1	2	GND
	NC	3	4	GND
	NC	5	6	GND
	NC	7	8	GND
	NC	9	10	GND
	NC	11	12	GND
3	MODE	13	14	GND
44★	P1_4/TXD_0/TRCCLK_0/ANEX0	15	16	GND
43★	P1_5/RXD_0/TRJIO_0/*INT1/ANEX1	17	18	VCC
	NC	19	20	VCC

<備考>

- ※ ★はジャンパの設定によって NC になります。
- ※ * は負論理。NC は未接続。
- ※ マイコン側仕様は、必ずルネサスエレクトロニクス当該ハードウェアマニュアルをご確認下さい。
- ※1 の端子はR8C/56E56Fグループのマイコンのみにあります
- ※2 の端子は PMCSEL レジスタで通信機能優先面置にする事で端子機能が変わります。詳細は ルネサス エレクトロニクス株式会社、当該マイコンハードウェアマニュアルをご確認下さい。
- ※3 の端子は PMCSEL レジスタでタイマ機能優先配置にする事で端子機能が変わります。詳細は ルネサス エレクトロニクス株式会社、当該マイコンハードウェアマニュアルをご確認下さい。

書込みソフトの利用方法

付属CDに収録した書込みソフトを使用して、用意したユーザプログラムをマイコンボードへ書込む方法は次の通りです。 xx…マイコングループ型名



- ブートモードに入れていないことが考えられます
- SW1 の切替 ●電源投入状態(バッテリ消耗等)
- / / / / 2 ショート、J8-B 4-5 ショート、J9-A1-2 ショート、J9-B4-5 ショート / Jアルケーブル接続状態(結線ミス・断線・接触不良) 書込み時の通信レートは 9600bps 固定です。
- 本書込みソフトは8MHz以上でご利用下さい。

- ザプログラムの実行 DC3.3V~5V を投入し、プログラムはパワーオンでスタートします。

Dコードが異なります ●入力ボックスに正し、IDを入力して下さい


ボード配置図

ボードは BB64S8C36A シリーズと共通です

上記に値する部品もしくは、同等品を使用しています

ハンダ面 付属コネクタ実装例

※弊社オブションボードと併用してご使用の場合は、付属コネクタを下図の様に、コネクタの向きを合わせて、ハンダ面に実装して下さい。




⚠注意

・ハンダ面にコネクタを実装すると、コネクタ自体に付いている 1 番ピンの印と、基板上のピン番号が異なりますので、ご注意下さい。

・Base Board シリーズオプションボードは、「付属コネクタ実装例」 に合わせて製作されております。オプションボードと併用して本製 品をご利用の場合はコネクタの実装面にご注意下さい。

J1 I/O (34P) X1 CCR20.00MXC7 SW2 RESET 未実装 (TDK 社製) J5 デバッグ I/F (14P) J3 BB64S8C36A I/O HOKUTO DENSHI MADE IN JAPAN 未実装 J4 www.hokutodenshi.co.jp **FLASH** I/F (20P) SW1 R8C J9-J10 MODE 切替 切巷 ジャンパ J8 切替 J11 J7 DC 切替 ジャンパ 電源入力 (2P)J2 I/O (34P) 未実装 **J6** RS232CI/F(3P) 雷源LFD ※積層セミッケコンデンサ 0.1µF C1608JB1H104K (TDK)

寸法図



パーソナルコンピュータを PCと称します。Windows95、98, NT, Me, 2000, XP, Vista, 7 は Microsoft 社の製品です。HyperTerminal は Hilgraeve,Inc.社の登録商標です。

ご注意

- ※ 弊社のマイコンボードの仕様は全て使用しているマイコンの仕様に準じております。マイコンの仕様に関しましては製造元にお問い合わせ下さい。弊社の製品は、予告無しに仕様および価格を変更する場合がありますので、御了承下さい。
- ※ 弊社添付の CD に収録されております開発環境と書き込みソフトウエアは、評価用につきマニュアル掲載分以外の動作保証は致しかねます。御了承下さい。
- ※ 本ボードのご使用にあたっては、十分に評価の上ご使用下さい。
- ※ 未実装の部品に関してはサポート対象外です。お客様の責任においてお使いください。

BB64S8C36A(R8C/5xシリーズ) 取扱説明書 株式会社 **北井原子**

© 2012-2015 北斗電子 Printed in Japan 2012 年 9 月 11 日初版 REV.2.1.0.0(150407)

E-mail: support@hokutodenshi.co.jp (サポート用)、order@hokutodenshi.co.jp (ご注文用) URL:http://www.hokutodenshi.co.jp **TEL** 011-640-8800 **FAX** 011-640-8801 〒060-0042 札幌市中央区大通西 16 丁目 3 番地 7

Houuto